

Affectation des touches pour le mode « **TABLES** » (fichiers des calibrations):
organisation des données de calibration. L'accès au changement de banque est bloqué.

Graphique de
la mesure la
plus récente

Valeurs
numériques et
autres
informations

Menus
optionnels,
messages et
dialogues



Touche 8 pour mise en route / arrêt du calcul de la moyenne d'une banque (Normal), ou de plusieurs banques précédentes (Batch)

LEDs indiquant la charge des batteries

Enregistrement des données visibles du graphique dans une nouvelle banque

Stoppe la mesure et fige la plus récente

Touche ESC pour retour sur les menus précédents

Menu des configurations

Touche 6 pour commuter entre 3 filtres passe-bas possibles

Touches +/- pour mettre en route et arrêter l'acquisition automatique de mesures

Changement de **table de calibration** (de1 à 100)

Vérifier la communication par Bluetooth

Touche économie d'énergie, et retour au mode normal

Accès aux statistiques sur la banque de mesures la plus récente uniquement

Touche 7 pour mise en route / arrêt de l'échelle automatique du graphique

Touche 4 pour défilement rapide vers le haut des **tables**

Touche 1 pour défilement rapide vers le bas des **tables**

Gauche / droite pour commuter les modes affichage « multiple » et « gros caractères numériques »

Commutation entre les modes «**BANQUES**» (Mesures) et «**TABLES**» (Calibrations)
Les différences entre les deux modes sont indiquées en bleu